

VIDEOSTAR

Configurazione Sirena SR200R con CM120R

- 1) **collegamento CM120R in centrale**
 - GND – Negativo alimentazione
 - 12V – Positivo alimentazione
 - INPUT – negativo a dare per far partire l'allarme

- 2) **resettare la programmazione della sirena**

Scollare il cavetto d'alimentazione (pacco batterie) attendere qualche secondo, reinsertirlo e premere il tamper 3 volte, se il reset è andato a buon fine il led si accenderà rosso/verde.

- 3) **predisposizione CM120R per l'acquisizione della prima sirena**

Levare ponticello "LEARN", levare i ponticelli "EXTSIR" e "INTSIR", dare alimentazione, rimettere i ponticelli "LEARN" ed "EXTSIR", il CM120R emettere un bip e un lampeggio ogni secondo circa, questo stato indica l'attesa d'acquisizione della sirena.

- 4) **acquisizione sirena operazioni da fare su SR200R**

Togliere l'alimentazione, ridarla e premere una volta il tamper, si accenderà per una frazione di secondo il led rosso, il CM120R emettere due bip continui e il led si accenderà per un secondo verde. Chiudere completamente la sirena.

- 5) **solo se si vuole acquisire una seconda sirena (altrimenti saltare)**

Sul CM120R togliere il ponticello EXTSIR e metterlo su INTSIR, poi sulla sirena SR200R togliere l'alimentazione, ridarla e premere una volta il tamper, si accenderà per una frazione di secondo il led rosso, il CM120R emettere due bip continui e il led si accenderà per un secondo verde. Sul CM120R aggiungere il ponticello su EXTSIR, poi chiudere completamente la sirena.

- 6) **fine programmazione**

Sul CM120R togliere il ponticello LEARN.

N.b. La sirena si attiverà solo con il tamper chiuso.